



Specifications / スペック

- Materials : Titanium •Size: φ109×65mm / dia.4.3"×2.6" (Excluding handle) •Weight : 42g / 1.5 oz
- Capacity: 360ml / 12.2 fl oz •材質:チタニウム•本体サイズ:φ109×65mm(取手除く) •重量:42g •容量:360ml

Deep Ti-Backpacker's Cup 2025 SPRING EDITION

深型チタンシェラカップ
2025 SPRING EDITION



4 960589 865758

FES-382

This is a deep titanium Backpacker's cup.
It can be used not only as a cup but also
as a serving dish.

深型のチタンシェラカップです。
カップとしてだけでなく取皿としても使用できます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、**スノーピークユーザーサービス**
販売店様または弊社ユーザーサービスまで **0120-010-660** (9:00~17:00)
お問い合わせください。
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク 〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel.0256-46-5858 / Fax.0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

Snow Peak USA, Inc. 404 NW 23rd Avenue, Portland,
Oregon 97210, USA / Tel. +1 (503) 461-0781
Instagram. @snowpeakusa / www.snowpeak.com
Email. info@snowpeak.com

MADE IN JAPAN
Manufactured by Snow Peak



Safety Precautions / 安全上の注意事項

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

●加熱中は本体及び取手が非常に高温になりますのでやけどにご注意ください。加熱後はしばらく本体、中身を冷ましてから取り扱ってください。●加熱する際は、バーナーを水平で安定した場所に設置し、必ずゴトクに本製品が乗って安定していることを確認してからご使用ください。●加熱する際はバーナーの炎が底面より大きくなないように火力を調整してください。●製品の変形・変色の原因となりますので空焚き及び、空焚きに近い調理等はしないでください。●初めてご使用する際及び使用後は柔らかいスポンジに中性洗剤に付け、丁寧に洗浄してください。また、洗浄に硬い素材のたわしなどを使用するとキズの原因になります。●洗った後は乾いた布等でよく拭き取り、乾燥させてください。●満水まで熱いものを入れないでください。本体を持ち上げる時などにやけどするおそれがあり

ます。●本体の変色または傷が付くおそれがありますので、食器用洗浄機、食器用乾燥機の使用は控えてください。●本製品を電子レンジ・オーブンで使用しないでください。火災、爆発のおそれがあります。●食品を長時間カップに入れておくと色が変わることがあります。

⚠ CAUTION Misuse could result in injury to the user and/or damage to property.

●Please be careful not to burn yourself while heating this product, as the body and handle will become extremely hot. After heating, please allow some time for the main body and contents to cool down before handling. ●When heating, please ensure that the burner is placed horizontally in a stable location and that the product is securely positioned on the grid before use. ●When heating, please adjust the heat to ensure that the flame of the burner does not exceed the bottom surface. ●Do not heat the cup when empty or near empty, as it may cause deformation or discoloration. ●Before using this product for the first time, please wash it with the soft side of the sponge with a neutral detergent. Do not use a scrub brush

or abrasive surface of a sponge. These items may cause scratches. ●After washing, wipe off thoroughly with a dry cloth and dry. ●Please do not pour hot liquids up to the brim. Overfilling increases the risk of burning when lifting the body. ●Do not use a dishwasher or dish dryer as it may cause discoloration or scratches on the main body. ●Do not use this product in a microwave oven or oven. There is a risk of fire or explosion. ●Please do not leave food in the cup for more a long time. Prolonged food storage may cause discoloration.