

MB-122 BK/CY/FG

## ヴォレ30 ブラック / コヨーテ / フォリッジ


このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、クライミング用バックパックです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品は万全を期しておりますが、ご使用前には安全な場所で組立、取扱い方法の確認をしてください。取説内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

## 取扱上の注意

⚠ **注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- ご使用前にストラップ留具等の接続部がしっかり固定されていることをご確認ください。
- 焚火や燃焼式のランタン、コンロ、ヒーター等の熱源に近づけたり炎天下の車内など高温になる環境に放置しないでください。変形や穴が開くなどの破損につながる恐れがあります。
- 鋭利な形状の物や過度に重い物を入れないでください。生地破損、破れの原因となります。
- 雨や汗などで濡れたまま使用しないでください。色落ちや色移りの原因になります。
- 直射日光や車の排気ガスに長時間当てないでください。化学変化を起こし、色あせや変色の原因になります。
- 湿気の多い場所に長時間放置しないでください。カビが発生する恐れがあります。

## 機能説明



## スペック

- 材質：表地／750Dナイロン、裏地／210Dナイロン、クッション材／EVA
- 容量：30L ○重量：920g

## メンテナンス方法

- 汚れてしまった場合は柔らかいスポンジ等に中性洗剤を付けてよく洗ってください。洗った後はよく乾燥させてください。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤の使用は色落ち、変色および樹脂加工の剥がれなどの原因となりますのでお止めください。
- 生地のコーティング、テープ、プラスチックなどのパーツ類は摩擦や経年劣化により耐久性が衰えていきます。
- 本製品を濡らした状態で長期間放置しないでください。しみや悪臭、劣化の原因となります。
- ご使用後はよく陰干しをし、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。
- 洗濯機、乾燥機は絶対に使用しないでください。シワや縮みの原因になります。
- ご使用により広範囲にわたり素材が劣化し、耐久度合を超えたものは修理できない場合があります。

## 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので予めご了承ください。

1. 素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2. 改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4. 不測の事故による商品の故障 / 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6. ゴミやさびによる故障 / 7. 分解したことによる不具合の発生または破損 / 8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合 / 9. 摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10. 他社製品との組み合わせによる故障

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

**スノーピークユーザーサービス**

☎ 0120-010-660 (9:00~17:00)

Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp



袋

MADE IN VIETNAM