


セット内容(各部の名称)



N-100 焚火ツールポール

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、アウトドア用に開発されたギアハンガーです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スペック

●材質:ステンレス、樹脂 ●サイズ:110×25×1000mm(ゴムキャップを除く) ●重量:1.2kg

安全上の注意事項 ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

●本製品と併せてご使用になる各商品の取扱説明書を必ずお読みください。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。


- 本製品のボール先端は尖っており、取扱いを誤ると大変危険です。ご自身が怪我をしないよう細心の注意を払うと共に、人や動物に絶対に向けないようご注意ください。また、運搬時、保管時は必ず付属のゴムキャップをボール先端に取り付けてください。
- 本製品は、火ばさみ等のアイテムを吊り下げる為に設計された製品です。ガスやガソリンを用いたランタン(以下ランタン)を本製品のハンガーに吊り下げないでください。滑落する恐れがあり、大変危険です。また、ランタンハンガー(LT-006)との併用もお止めください。ランタン以外のアイテムを脱着する際、不意に手や衣服がランタンに接触し火傷を負う危険性や、ランタンの熱により、吊り下げている他のアイテムが破損する恐れがあります。
- 本製品に取り付けるアイテムは、総重量が2kgを超えないようにしてください。
- 強風などの荒天時の使用は危険ですでお止めください。
- 本製品を地面に打ち込む際は、下記の「使用方法」の項をよく読んでから行ってください。
- 本製品は、お子様の手の届かない所で保管・管理をしてください。
- 直射日光の当たる場所や熱源の近くに置かないでください。本製品が不意に熱くなり火傷を負う恐れがあります。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為を示します。

- 本製品は常設用ではありません。
- 本製品はステンレス材を使用していますが、使用状況によって錆が発生する事があります。
- ボールとハンガーの接合部に砂やゴミなどが溜まらぬように注意してください。
- 直射日光の当たらない、風通しの良い湿気の少ない場所に保管してください。
- 本製品を地面から抜くときは、無理な力を加えないでください。本製品が破損する恐れや、本製品が地面から突然抜ける事で思わぬ怪我を負う危険性があります。
- ゴムキャップに破れやヒビが入っていない事を確認してから収納してください。ゴムキャップに破れやヒビが入った状態で収納すると、不意にボール先端が飛出し、怪我や他の物品の破損に繋がる恐れがあります。
- 金属製のヘラや硬い素材のタワシなどを用いて汚れを落とさないでください。キズや変形の恐れがあります。汚れを落とす際は「メンテナンス方法」をご参照ください。

使用方法

〈ハンガーの組み立て方〉 ※収納は、下記の手順を逆に行ってください。



ハンガーを、上記の軸を中心に180°回転させた後、斜め下方向にスライドさせます。


※ボールを垂直に立てると、自動的に軸が回転します。

※組立後、ハンガーが軸を中心に回転しないことを確認してください。

〈セッティング方法〉

注意 必ず固くしまった水平な地面に設置してください。砂浜や、ぬかるみ等に設置すると不意に本製品が倒れ、ケガや物品破損に繋がる恐れがあります。また、河原等の極端に石の多い所や岩場では使用しないでください。本製品を石に打ち込むと破損及び、破損によるケガにつながる恐れがあります。

- 1.ハンガーを組み立てた状態にします。(上記の「ハンガーの組み立て方」を参照)
- 2.ボールと地面が垂直になるように立てます。図1
- 3.ボールヘッドをハンマーで叩き、地面に打ち込みます。図2
- 4.打ち込みの深さは30~40cmを目安とし、地盤の柔らかい所では深めに打ち込んでください。図3




注意 ハンマーで手やハンガーを打たないように注意してください。

001-N



▲本製品は、火ばさみ等のアイテムを吊り下げる為に設計された商品です。ガスやガソリンを用いたランタンを吊り下げないでください。

火ばさみ(N-020)や焚火ツールポールセットPro(N-017R)など、必要なアイテムをバリエーション豊富に揃えています。



Fireplace Tool Pole

焚火ツールポール



メンテナンス方法

- 使用後は速やかに泥などをよく拭き取ってください。
- 軽い汚れや水分が付着した場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。
- 塩分(調味料等)や、その他の薬品が付着した場合は、硬く絞った布でよく拭き取り、十分に乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合には修理できない場合もありますので予めご了承ください。

- 1.素材の経年劣化による損害など商品の寿命
- 2.改造および粗雑な取扱いによる故障
- 3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
- 4.不測の事故による商品の故障
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障
- 6.ゴミやさびによる故障
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合
- 9.摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障
- 10.他社製品との組み合わせによる故障

修理について

- 製品の改造は絶対しないでください。機能や強度が低下します。改造品の修理はお受けできません。
- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落とすしてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 1. 補償対象の場合:往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
 2. 補償対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
0120-010-660 (9:00~17:00)
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp



MADE IN JAPAN