


この度はスノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品は屋外専用の炭火用バーベキューBOXとして作られています。永く安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからお使いください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますがフィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

### セット内容

#### ●セット内容

本体×1  
フタ×1  
焼き網×2  
インナートレー×1  
スタンド×2  
取扱説明書(本書×1)



### スペック

サイズ	W605×D360×H175mm
収納サイズ	W500×D370×H120mm
材質	本体:ステンレス・スチール・アルミ合金
重量	9.2kg

### ご使用の前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

炭火はその取扱を誤ると、とても危険な要素を多く持っています。本製品はそれらの危険を回避あるいは軽減することを目的としたものではありません。安全には十分配慮しておりますが、誤った使い方によりお使いなる人や他の人への危害、財産への損害などの事故を未然に防止するために、必ずお守りいただきたい内容を次のように表示しています。

**△危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

**△警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

**△注意** 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します。

### 安全上の注意事項

**△危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品は屋外専用となっております。屋内やテントの中、車中などでは絶対に使用しないでください。  
また屋外であっても風通しの悪い場所では使用しないでください。
- 本製品を調理以外に使用しないでください。
- 木炭を燃焼させる場合にガス器具での着火やガソリンなど揮発性の液体などを炊きつけとして絶対に使用しないでください。爆発など重大な事故を招く恐れがあります。

- 使用前に可燃性のものや熱による影響を受けやすいものが周囲にないことを確認してください。特にアイアングリルテーブルに設置する場合は、ガスやガソリン機器、木製天板など熱に弱い製品を近くに設置しないでください。

**△警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 傾斜地や不安定な場所での使用は本体の転倒などにつながり重大な事故を招く恐れがありますので避けてください。また、設置した状態でガタツキがないことを確認の上、使用してください。
- 確実にセッティングされた事を確認してから使用してください。
- 強風下での使用は大変危険ですので避けてください。また、使用中に風が強くなった場合、直ちに消火し使用を中止してください。
- 乾いた草の上など延焼の恐れがある場所では絶対に使用しないでください。


- ご使用中は本体を移動させないでください。
- 本製品が熱くなっている時にスタンドの脱着をしないでください。
- ハンドルは本体に取付たままでしないでください。ハンドルが熱くなり火傷をする恐れがあります。
- アイアングリルテーブルに設置した場合、アイアングリルテーブルのフレームも熱くなります。絶対に触れたりしないでください。
- 着火した木炭を処理する際は、完全に消火及び冷めている事を確認してください。

**△注意** 取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険、及び物的損害の発生が予測されることを示します。

- 本製品は熱により変色やゆがみが発生します。
- 木炭はインナートレイからはみ出さない量でご使用ください。入れ過ぎると高熱により製品の変形が促進されます。
- 焼き網、インナートレーは消耗品です。消耗したまま使用を続けると他部品の破損の原因となります。
- テーブルの上などで使用する場合は必ず付属のスタンドを取り付けてからご使用ください。本体の熱によりテーブル面などを焦がす原因となります。
- 火の粉の飛散や輻射熱により火傷を負ったり衣服が損傷する可能性があります。十分にご注意ください。

- ハンドルの操作状況によっては本体に傷が付く場合があります。
- 本製品は鋼鉄を使用しております。端部処理を施しておりますが、取扱には十分ご注意ください。
- 無理な取り扱いは怪我や火傷、製品の破損につながる恐れがありますのでご注意ください。
- 後かたづけの際は本体が十分冷めていることを確認のうえ行ってください。
- 緊急時以外は本体に水をかけるなどの急激な温度変化を与えないでください。変形や破損の原因となります。
- 水分や塩分などが付着した場合は、速やかに拭き取り、十分に乾燥させてください。

### 組み立てと使用方法



フタに4箇所あるツメのうち2箇所を同時に差し込みます。本体内部の板に貫通するまでしっかりと差込んでください。

本体の昇降フレームより内側にインナートレーを取り付けてください。

**△注意** インナートレーが昇降フレームに乗り上げてしまうと昇降時にインナートレーがひっくり返るなど大変危険です。

**△注意** 焚き網が確実に昇降フレームに取付けられないと、焚き網がひっくり返るなど大変危険です。

ハンドルを時計回りに回転させると上昇し、逆回転すると下降します。

**△警告** 使用中及び使用直後は非常に高温になります。木炭の補給や本体のハンドル操作など、取扱の際はファイヤーサイドグローブなどの難燃性のある厚手の手袋を使用してください。手袋をしていても濡れた手袋や長時間触れていると火傷をする恐れがあります。また、お子様が触れない様、常に注意してください。

ハンドルとスタンドを取り外し、アイアングリルテーブルの溝部に確実に取付けてください。

**△警告** 炭火がついた状態でアイアングリルテーブルにセットしないでください。

**△注意** 焚き網の上には2kg以上のものを乗せて昇降しないでください。  
昇降動作をしない時は必ずハンドルを取り外してください。  
ハンドルの操作状況によっては本体に傷がつく場合があります。

### 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますのであらかじめご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
- 2.素材の経年劣化による製品の寿命。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- 4.不測の事故による製品の故障。
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。

- 6.ゴミやサビによる故障。
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損。
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 10.他社製品との組合せによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス係

00120-010-660 (平~金 祝祭日除く 9:00~17:00)

E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-8616 新潟県三条市三貴地958  
tel:0256-38-1110 fax:0256-38-1015

Snow Peak, Inc.

958 Sanganji Sanjo, NIIGATA JAPAN  
PH:+81-256381110 FAX:+81-256381015  
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN