


LV-250 ワンアクションラック

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、折り畳み式の棚です。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。


セット内容(各部の名称)



天板(上)



フレーム



天板(下)



フレーム用収納ケース



取扱説明書(本書)

スペック

- 材質:フレーム/アルミニウム合金、ステンレス、スチール 天板/天然木
- サイズ:102×36×83(h)cm
- 重量:9kg

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

△危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品天板の上で燃焼器具やランタン、暖房器具等高温になるものは使用しないでください。天板が熱せられ、火災や火傷等重大な事故につながる恐れがあります。

△警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。傾斜地や凹凸のある場所等、不安定な場所での使用は転倒、製品破損の原因になります。
- 本製品に付属の天板以外はフレームにはめないでください。製品破損に繋がる恐れがあります。
- 機能を損なったり、強度が低下しますので改造は絶対に行わないでください。改造製品のアフターサービスはお受けできません。
- 本製品を台やテーブルの上に設置しないでください。バランスが崩れ転倒する恐れがあります。
- 本製品は棚です。その他いかなる用途にも使用しないでください。
- 本製品は仮設を目的とした簡易式の棚です。天板がゆがむような重量物を載せないでください。
- 本製品の上で乳幼児や小さなお子様を寝かせる、または座らせるのは危険ですので絶対に行わないでください。
- 本製品の上に座ったり、立ち上がったりは危険ですので絶対にしないでください。
- 本製品は天板にものを載せた状態で移動させないでください。天板の上の物が落下したり、本製品のバーツが外れたりする可能性があり大変危険です。
- ランタンやバーナー、焚火等の火器や高温になるものの付近での使用しないでください。

△注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- フレームを開閉する際は指などを挟まないように十分注意してください。
- 硬い物や尖ったものに接触するとキズの原因となります。
- 本製品に強い衝撃を与えると、収納した状態で重量物を本製品の上に載せないでください。衝撃が加わると破損の原因になりますのでご注意ください。
- 畳やフローリングの上に直接設置しないでください。材質によっては床が傷つく恐れがあります。
- 風のある時や雨天時は天候の影響のある場所では使用しないでください。本製品や天板に設置したものが破損、転倒する恐れがあります。
- 天板の上に熱いものを載せないでください。破損や焦げの原因になります。
- 天板の突起がフレームの穴に確実に入っていることを確認してご使用ください。確実に入っていないと強度が低下し破損する恐れがあります。
- 本製品は直射日光に当たらない、日陰においてください。
- 熱が直接当たる場所や夏場の車内等気温の高いところでの保管や使用はしないでください。
- 雨天時に水滴のある場所に長時間放置したり、長時間水分と接触した場合、塗装の内部に水分が浸透し、シミや変色、反りや狂い、カビの発生原因になりますのでご注意ください。
- 可動部に異物や汚れが付着しないよう注意してください。動作に支障をきたす原因になります。
- 天板をぶつけるなどして塗膜が損傷すると、水分を吸収しやすくなり、シミや変色、反りや狂い、カビの発生原因になりますのでご注意ください。
- ご使用により天板表面が退色や変色する場合があります。特に局所的に温度があがると変色や退色が進行する恐れがあります。
- 本製品は天然木を加工、集成したもので、天板の場所や個体ごとに色の濃淡模様などが異なります。予めご了承ください。
- 天板をまな板として使用しないでください。
- 本製品は端部処理を施しておりますが取扱には十分注意してください。
- 本製品は天板1枚につき30kg以上の物を置かないでください。また物を置く場合は天板に均一に荷重がかかるようにして下さい。極端に偏った配置で物を置くと本製品の転倒や破損に繋がります。また故意に手をついて荷重を掛けるなどの行為はしないでください。
- 本製品はお子様に組立・収納をさせないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 本製品の組立・収納は周囲に障害物がないことを確認してから行ってください。

メンテナンス方法

- 使用後は乾拭きしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後水に浸した布で洗剤をよく拭取ってください。その後風通しの良い日陰で乾燥させてください。汚れや、水気や汚れが付着したまま放置するとカビの原因になります。また中性洗剤以外の洗剤や金属製のたわし等は使用しないでください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- 2.素材の経年劣化による製品の寿命。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- 4.不測の事故による製品の故障。
- 6.ゴミやサビによる故障。
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損。
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 10.他社製品との組合せによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

0120-010-660

(9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

MADE IN TAIWAN

修理について


- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。

- 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
- 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

本製品の組立方法

① フレームを収納ケースから取り出してください。

初回開封時は収納ケースは折り畳まれて同梱されています。フレームは収納ケースにいれて保管してください。






② 対角に位置する縦フレームの指定の箇所を持って、横方向に広げてください。

△ フレームを開閉する際は、指を挟まないように十分注意してください。

このとき周囲に人やものがないことを確認してから、ゆっくりと広げてください。対角に位置する縦フレーム 2 本の上部を、図のように両手で持って広げてください。




③ 上面フレーム、下面フレームを軽く上から押さえ、地面とほぼ平行になることを確認してください。

△ 天板を設置する前に上面、下面フレームに強い力をかけないでください。フレームが転倒したり破損する恐れがあります。



④ フレームに当たらないよう、天板（下）を斜めに倒しながら入れた後、天板裏の突起を全て下面フレームの穴に差し込んでください。

天板裏の突起が全てフレームに確実に差し込まれていることを必ず確認してください。




本製品の収納方法 組立方法の逆の手順で畳んでください。

① 天板（上）、天板（下）の順に天板を外し、フレームを畳んで付属の収納ケースに入れてください。

△ 下記の方法で畳まずに無理やり畳むと製品が破損する恐れがあります。


フレームを畳む際は

【1】下面フレームの中央を上に少し上げ、
【2】対角に位置する縦フレームを両手で持ち、矢印の方向に同時に押し、収束させてください。



② 天板は裏どうしを向かい合わせ、突起が穴に入るように重ねてください。

全ての突起が穴に入ると天板どうしはぴったりと重なります。



③ その後重ねた天板は図のように UG-141 マルチバー バストートバッグ L（別売）に収納してください。

