

## PT-062R SPソフトリード S

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、犬専用の引きひもです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

**取扱上の注意** ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

**△ 注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 本製品は犬用の散歩用引きひもです。それ以外の用途では絶対に使用しないでください。  
係留する場合は監視の元、キャンプ時など一時的に係留するときのみ使用し、長期間の係留には使用しないでください。
- 紐にねじれや結び目があると、切れたり傷みやすくなりますので、元に戻してお使いください。
- 表示サイズや適応体重はあくまでも目安です。飼い主の責任において、犬にあった用品をお選びください。散歩時は、引紐のナスカン金具を首輪や胴輪のDカンに確実に取り付けてください。犬の体型や動作など、様々な諸条件によりナスカン金具が外れる場合があります。犬の習性を理解したうえで、十分な安全管理を行ってください。
- ナスカン金具のレバーが弱っていないか、散歩の前後に必ず点検してください。
- 子供に引かせる場合は、常に保護者が立ち会ってください。
- 破損の恐れがあるため、人を噛んだりする凶暴な犬や、引張る力の強い犬には絶対に使用しないでください。
- 本製品は犬が噛むと切れたり破損します。特に紐部分は、犬が噛むことにより瞬時に切れたり破損する場合があります。噛み癖のある犬には、十分注意してご使用ください。万が一トラブル（紐が切れてペットが逃走する等）が発生した場合、弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 事故防止のため、ご使用前には必ず点検を行い、キズ・ほつれ等がないことをご確認ください。また、使用可能期間は使い方によって異なりますが、金具部のサビ、磨耗や亀裂、紐のほつれ、毛羽立ち、伸縮や摩擦などによる傷みが目立ち始めたら事故防止のため、新しいものとお取り替えください。
- 水濡れにより色落ちする場合があります。雨等の水に濡れた場合は、直ちに犬から用品を取り外しタオル等で軽くふき、陰干ししてからご使用ください。
- ネオプレーンについているホックを外す際は、ネオプレーンが伸びないように注意して外してください。  
無理に引っ張ると製品が破損する場合があります。

### スペック

○材質:ポリエステル、発泡クロロブレンゴム(ネオプレーン) ○サイズ:本体部長さ / 180cm、幅/15mm

### メンテナンス方法

- 水に濡れたら日陰で良く乾かしてからご使用ください。

### 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので予めご了承ください。

- 1.素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2.改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3.取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障 / 4.不測の事故による商品の故障 / 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6.ゴミやさびによる故障 / 7.分解したことによる不具合の発生または破損 / 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合 / 9.摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10.他社製品との組み合わせによる故障

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様  
または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

**スノーピークユーザーサービス**

□ 0120-010-660 (9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

**株式会社スノーピーク**

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

w w w . s n o w p e a k . c o . j p



4 960589 550562