


## LV-071RD / LV-071GY FDベンチ RD / FDベンチ グレー

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は折りたたみ機能を有する二人掛け用の椅子です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

### セット内容(各部の名称)



取扱説明書(本書)

### スペック

- 材質：本体／アルミニウム合金、  
ポリエチレン、合成ゴム  
シート／ポリエステル帆布
- サイズ：1,095×330×360(h)mm
- 収納サイズ：1,095×65×470mm
- 重量：2.0kg

### 安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

#### △警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- ランタンやバーナー、焚火などの火気や、高温のものの付近でのご使用は十分にご注意ください。変形、破損の原因となります。
- 商品の改造は絶対にしないでください。機能を損ない強度や耐久性が低下するなどの原因になります。

#### △注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地では使用しないでください。
- 床面がフローリングや畳の場合は、床に傷をつける場合がありますので敷物を敷いてください。
- 可動するフレームに指を挟まないように注意し、ゆっくりと開閉作業を行ってください。
- 転倒の恐れがあるので、浅く腰を掛けたり横座りをしたり無理な姿勢で使用しないでください。また座る目的以外には使用しないでください。
- 変形や破損の原因となりますので、衝撃を加えたり、激しくゆする行為をしないでください。
- お子さまを座らせるときは、必ず大人の管理のもとで使用してください。思わぬ事故やケガが起こる恐れがあります。
- 本製品の生地は難燃性ではありません。火気の付近でのご使用は十分ご注意ください。
- 本製品は常設用ではありません。
- 保管の際は高温多湿な場所を避け、通気性のよい場所に保管してください。
- アルミパイプは有色のアルマイト加工(酸化皮膜)を施しています。硬いものや尖ったものに接触したり、擦れたりするとキズがつき、素地が露出することがあります。

### メンテナンス方法

- 座布に汚れが付いた場合は、ぬるま湯に薄めた洗濯用洗剤を布に含ませ、軽く叩く要領で汚れを拭き取ります(丸洗いはしないでください)。  
乾燥は直射日光を避け風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- 保管の際は高温多湿な場所を避け、通気性のよい場所に保管してください。

### 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- |                        |                               |                          |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。 | 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。        | 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。 |
| 2.素材の経年劣化による製品の寿命。     | 6.ゴミやサビによる故障。                 | 10.他社製品との組合せによる故障。       |
| 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。   | 7.分解したことによる不具合の発生または破損。       |                          |
| 4.不測の事故による製品の故障。       | 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。 |                          |

### 修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。

  - 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
  - 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

0120-010-660

(9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA