



取扱説明書 Ver 1.00

UG-508 スーパーメッシュポーチ M

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、アウトドア・トラベル用メッシュケースです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。

スペック

○材質:30Dモノフィラメントナイロンリップストップ

取扱上の注意

△ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 摩擦、水漏れ、雨水、汗の影響によって色落ちや色移りすることがあります。
- 鋭利な形状の物を入れないでください。破損、破れの恐れがあります。
- 火の近くおよび高熱物などに近づけたり高温状態の車内などに放置しないでください。
- お手入れの際には水や中性洗剤を使い、固くしぼった布でふき取ってください。



- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は色落ち、変色および樹脂加工の剥がれなどの原因となりますのでお止めください。
- 生地のコーティング、ロープ、プラスチックなどのパーツ類は摩擦や経年劣化により耐久性が衰えていきます。
- ご使用後はよく陰干をし、直射日光を避け、風通しの良い場所で保管してください。
- 重いものを入れすぎると、変形・破損またはけがをする恐れがあります。持ち運ぶ際は十分にご注意ください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は修理できない場合もありますので予めご了承ください。

1. 素材の経年劣化による損害など商品の寿命
2. 改造および粗雑な取扱いによる故障
3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障
4. 不測の事故による商品の故障
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障
6. ゴミやさびによる故障
7. 分解したことによる不具合の発生または破損
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合
9. 摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障
10. 他社製品との組み合わせによる故障



4 960589 006571

中

809-00

organizing your little items need breathability.
 Micro mesh pouch with 2 pockets is great for
 小さなアイテムを整理するのに最適な
 2つのポケット付きのメッシュポーチは
 通気性を必要とする小さなアイテムの整理に
 最適です。

Mesh Pouch M

スーパーメッシュポーチ M



不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様
 または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
 ☎ 0120-010-660 (9:00~17:00)
 Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
 〒955-0147 新潟県三条市中野原456
 Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860
 www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA

表