


PT-042 ドッグコット

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は犬専用の簡易ベッドです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品には万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容 (各部の名称)



スペック

- 材 質: フレーム/アルミニウム合金
金具/ステンレス
シート/ポリエステル
- サイズ: 幅650×奥行650×高さ300mm
- 収納サイズ: 幅140×奥行140×高さ800mm
- 重 量: 2.3kg

ご使用前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

取扱上の注意


警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- ランタンやバーナー・焚火などの火気や、高温の物の付近でご使用には十分ご注意ください。変形、火災の原因となります。

注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。


- 地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。
- 床面がフローリングや畳等の場合は、床にキズをつける可能性がありますので敷物を敷いてください。
- 可動するフレームに指を挟まないよう注意し、ゆっくりと開閉を行ってください。また開閉途中の状態で放置しないでください。
- 本製品は犬専用です。体重に関係なく人は座らないでください。
- 転倒の恐れがありますので身を乗り出すような姿勢で使用しないでください。
- 変形や破損の原因となりますので、衝撃を加えたり激しくゆする行為はさせないでください。また本製品は構造的に座面が低いため、使用時は座面に大きな荷重が掛かりやすくなりますので、特にご注意ください。
- 座布の生地は難燃素材ではありません。火気のそばでは使用しないでください。
- 硬いものや尖ったものに接触すると、キズの原因となります。
- 本製品は体重15kg以上の犬には対応していません。ご使用になる犬が体重15kg未満であることを確認の上、ご使用ください。
- 本製品を使用中は不意なトラブルを回避するため、使用中は犬から常に目を離さないでください。思わぬ事故や怪我の発生の恐れがあります。
- 夏場など直射日光の当たるところでは露出している金属部分が熱くなります。低温火傷などの危険がありますので、直射日光の当たらない場所で使用する、金属部品が肌に触れないようにしてください。
- 濡れたままの保管はカビや異臭、生地の色うつり、劣化、変色トラブルの原因となるので、十分乾燥させてから保管してください。
- 製品に衝撃を与えると、金具が変形し開閉に支障が出ますので、取り扱いに十分注意してください。
- 生地の特性上、毛玉が発生することがあります。

座面取付方法




- ① 座布裏面4つ角にある丸紐を図のようにフレームに結び付けます。
- ② 4つ角全て結び終わったら座布のテンションを緩めつつフレームの角と座布の角がしっかり揃うように戻します。

使用方法



- ① 図のように対角線にあるフレームの角を持って開きます。
- ② 完全に開いていることを確認後、使用してください。

収納方法



- ① 対角線にあるフレームの角を持ち、内側に閉じていきます。
- ② フレームを完全に閉じます。付属の黒色テープでまとめ、収納ケースに収めて完了です。

メンテナンス方法

- 使用後は汚れ、水分などをよく取り除いて保管してください。
- 座布のお手入れはブラッシングや掃除機で織り目のほこり等を取り除いてください。
- 座布が汚れた場合は、お湯に浸し、軽く絞って表面をたたくようにして拭き取り、後は洗剤をよく布で拭きとり、日陰で自然乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合には保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミヤサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
 - 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
 - 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
 - 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1. 保証対象の場合: 往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 2. 保証対象以外の場合: 往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

☎ 0120-010-660

(9:00~17:00)

Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

tel: 0256-46-5858 fax: 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA