

BACOO 350


バクー 350

外部からの水の浸入をブロックしながら、
内部の発散蒸気を排出するハイブリッドシュラフ

テントやツェルトなどに発生する結露からダウンを守る、防水透湿素材をベースにした山岳シュラフ。人体から発散された汗による湿気は、中央部の通気パネルから排出される為、ダウン内部で発生する結露を軽減します。また、ジッパーを上部にオフセットさせ、スムーズな出入りが可能になりました。



g
重量
830g
(本体のみ)



ホワイトダックダウン
800FP



防水透湿素材 &
通気素材



デオブレイン加工

BDD-021



不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
0120-010-660 (9:00~17:00)
Email:userservice@snowpeak.co.jp

スペック

- セット内容:本体・収納ケース
- 材質:表生地・収納ケース／20Dナイロンリップストップ防水透湿PU、20Dナイロンリップストップ、裏生地／20Dナイロータフタ、中綿／ダックダウン350g(ダウ�90%・フェザー10%・800FP)
- 収納サイズ:φ160mm×250mm
- 重量:830g(本体のみ)
- 下限温度:1°C

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp


MADE IN CHINA

BDD-021 バター 350

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、山岳向けシュラフです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

■セット内容・各部名称

セット内容:本体、収納ケース、取扱い説明書(本書)



■適応温度



ご使用の前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

△危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

△注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

安全上の注意事項

△危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 温度表記(本書上部の適応温度の項に記載)は、あくまで目安です。また、下限温度以下の使用は、低体温症を引き起こす恐れがあり、最悪の場合死亡する恐れがあります。
- 個人によって耐えられる温度が異なります。またテントやテントマット、衣服等の使用条件によっても体温温度は異なります。
- 過酷な状況が予測される場合は、必ず予備の装備を携行してください。
- 火気厳禁 本製品は難燃性ではありません。燃焼式のランタンや、こんろ、ヒーター等、熱源の近くで使用、放置はしないでください。
- 火気厳禁 寝たばこはしないでください。

△注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

- ご使用する際には、必ずテントマット等を敷いてください。本製品の生地やテントのボトムが早く劣化してしまう可能性があります。
- 水濡れ、汗などにより他の物へ色移りすることがあります。取扱いには十分ご注意ください。
- 紫外線、摩擦、水漏れなどにより劣化、退色します。
- 屋外での放置は製品の劣化、退色の原因となりますのでご注意ください。

■メンテナンス方法

- 洗濯の際は手洗いのみとしてください。
- 洗剤はダウン専用の洗濯洗剤をご使用ください。酸・アルカリ性などの洗剤は絶対に使用しないでください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 色落ちしますので、他の洗濯ものと一緒に洗わないでください。
- 洗濯中は多くの水分を含み、大変重くなっています。急に力を加えたり、持ち上げたりすると生地が剥れる場合があります。押し洗いや持ち運びの際は生地の一部に力がかかるないように注意してください。
- 脱水するときは、大きめの脱水機をご使用ください。容量の少ない家庭用洗濯機(脱水槽)に無理に入れますと、本製品が破損する事がありますのでおやめください。
- 洗濯により縮む場合があります。
- 乾燥機は使用しないでください。
- 絞って脱水はしないでください。
- アイロンは使用しないでください。
- ドライクリーニングはしないでください。

洗濯方法

- 1)浴槽の中に少量のダウン専用洗剤と本製品全体がかかるくらいのぬるま湯(30°C以下)を入れてください。
- 2)本製品を入れて押し洗いでください。
- 3)洗い終わったら浴槽の湯を抜き、本製品をなるべく小さく畳み上から押すようにして水を押し出してください。
- 4)ある程度水が抜けたら、再度ぬるま湯を入れて押し洗いの要領ですすぎをしてください。水が濁らなくなるまで、十分にすすぎを繰り返してください。
- 5)風通しのよい日陰で平干しにして乾燥してください。

■品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

■修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
 - 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
 - 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
 - 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1. 保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 2. 保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様
または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

0120-010-660 (9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp