


**ST-032RS
焚火台 L**

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は、野外専用の焚火台です。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品は万全を期しておりますが、フィールドでご使用する前に安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。説明内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容


本体

専用ケース

スペック

- 材質:本体/ステンレス、専用ケース/ポリエステル
- サイズ:W455×D455×H315mm
- 収納サイズ:560×645×32mm
- 重量:5.5kg

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

焚火はその取扱いを誤ると、とても危険な要素を多く持っています。本製品はそれらの危険性を回避あるいは軽減することを目的としたものではありません。安全には十分配慮されていますが、誤った使い方によりお使いになる人や他の人への危害、財産への損害などの事故を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい内容を次のように説明しています。ご使用前にはこの取扱説明書をよく読み、十分理解してからお使いください。

⚠ 危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品は屋外専用となっております。屋内やテントの中、車中など密べいされた場所や狭い空間では絶対に使用しないでください。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- ご使用になる前に、可燃性のものや熱による影響を受けやすいものが周囲にないことを確認してください。また、乾いた草の上など延焼の恐れがある場所でのご使用は絶対に避けてください。
- 傾斜地や不安定な場所でのご使用は本体の転倒などにつながる恐れがありますので避けてください。また、設置した状態でガタツキがないことを確認の上ご使用ください。
- 強風下でのご使用はたいへん危険ですので避けてください。また、ご使用中に風が強くなった場合、直ちに消火しご使用を中止してください。
- 使用中、本体は非常に高温になりますのでご注意ください。また、火や周囲の状況などに細心の注意を払ってください。特に小さいお子様が焚火やその周辺で遊ぶと非常に危険ですのでご注意ください。
- ご使用中の移動は危険ですので絶対に行わないでください。
- ご使用前に本製品を点検し、各部に異常がないことを確認してください。異常が発見された場合は直ちに使用を中止し、お問い合わせいただいた販売店様または弊社ユーザーサービスに点検または修理を依頼してください。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 片付けの際は本体が冷めていることを確認のうえ行ってください。また、緊急時以外は本体に水をかけるなどの温度変化を与えないでください。変形・破損などの原因となります。
- 設置や収納の際は必ず両手で持って行ってください。無理な取扱いは怪我や本体の破損につながる恐れがありますのでご注意ください。
- ご使用により、本体の変色や若干の歪みが出ますが品質には支障ありません。
- 本製品はステンレス材を使用していますが、ご使用条件によりサビが発生することがあります。
- 公園や河川敷、キャンプ場といった公用地で焚火を行う際は各自自治体や管理者に確認してください。焚火や火器などの使用が禁じられている場所では絶対に使用しないでください。
- ゴミの焼却等廃棄物処理法に抵触するような目的でのご使用はしないでください。

メンテナンス方法

- 焚火台本体を洗浄する場合は、硬い素材のたわしなどをご使用するとキズの原因となります。洗浄後は、水分をよく拭き取り風通しのよい日陰でよく乾燥させてください。
- 湿気の無い乾燥した場所で保管してください。
- 専用ケースが汚れた際には中性洗剤を含ませた布などで汚れを拭き取ってください。又シンナーやベンジンなどの薬品は使用しないでください。
- 長期間ご使用しなかった製品を、再度お使いになる際は、弊社ユーザーサービスまで点検を依頼してください。

品質保証について

お問い合わせいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お問い合わせの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。 | 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。 | 9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。 |
| 2. 素材の経年劣化による製品の寿命。 | 6. ゴミやサビによる故障。 | 10. 他社製品との組合せによる故障。 |
| 3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。 | 7. 分解したことによる不具合の発生または破損。 | |
| 4. 不測の事故による製品の故障。 | 8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。 | |

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お問い合わせになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 1. 保証対象の場合: 往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 2. 保証対象以外の場合: 往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお預けの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
 ☎ 0120-010-660
 (9:00~17:00)
 Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
 〒955-0147 新潟県三条市中野原456
 Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860
 www.snowpeak.co.jp
 MADE IN JAPAN