


LV-010TR/LV-015TR ワンアクションテーブル竹/ロング竹

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品は、折り畳み式テーブルです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容



スペック

- サイズ:720×900×660mm(720×1215×660mm)
- 収納サイズ:360×900×90mm(360×1215×90mm)
- 材 質:天板/竹集成材
スタンド/アルミアルマイト加工
カバー/ポリエステル
- 重 量:10.0(13.0)kg
()内はロングです。

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

●テーブルの上に乳幼児や小さいお子様を寝かせたり、座らせたりするのは危険ですので絶対にしないでください。●火や炎、燃焼器具から遠ざけて使用してください。●このテーブルは仮設を目的とした簡易式のテーブルです。テーブル上に重量物を載せないでください。また、テーブルの上に座ったり、手をつけて体重をかける行為はしないでください。破損の原因になります。●テーブルの上に熱いものを直接載せないでください。載せたものが滑り落ちて火傷の原因になります。

⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

●物を載せたままテーブルを移動しないでください。ケガやテーブルを破損する原因になります。●凹凸の無い地盤のしっかりした場所でお使いください。不安定な場所での使用は転倒の原因になります。●機能を損なったり、強度が低下しますので改造は絶対に行わないでください。改造製品のアフターサービスはお受けできません。


⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●本製品の天板には、ご使用状況や保管状態により反りや歪み、割れが発生する事があります。暖房の熱が直接伝わる場所や長時間直射日光に当たる場所、夏場の車内では保管しないでください。●雨天時に水滴の当たる場所に長時間放置したり、長時間水分と接触した場合、塗装の内部に水分が浸透し、シミや変色、反りや狂い、カビの発生原因になりますのでご注意ください。●可動部に異物や汚れが付着しないように注意してください。動作に支障をきたす原因になります。●テーブルの上で直接ものを切ったり、叩いたり絶対にしないでください。破損の原因になります。●運搬時にぶついたり、強い衝撃を与えると破損の原因になりますのでご注意ください。●天板をぶつけるなどして塗膜が損傷すると、水分を吸収しやすくなり、シミや変色、反りや狂い、カビの発生原因になりますのでご注意ください。●ご使用により天板表面が退色や変色する場合があります。また局部的に温度が上がると変色や退色が進行する場合があります。●本製品は天然の竹を加工、集成したもので、天板の場所や個体ごとに色の濃淡や模様などが異なります。●天板開閉の際には必ず天板を持って開閉操作を行ってください。本製品は天板の開閉に伴い脚フレームが開閉する構造になっています。周囲に人が居ないことを確認して開閉作業を行ってください。●テーブルの中央部分に指や衣服を挟まないようにご注意ください。●収納時にテーブル下部に露出する金具は重要な部分です。衝撃を与えると、金具が変形し開閉に支障が出ますので取扱いに十分注意してください。●ロックが掛かっていない状態で使用すると、横方向からの力により転倒または、全体が閉じる方向に力が働きます。必ずロックがかかっている状態を確認してから使用してください。●開閉動作はゆっくり行ってください。勢いよく開閉すると、破損の原因になります。


使用方法

1.本体の開き方


①カバーを掛けたままの状態を開き止めテープをはずし、テーブルの開閉方向が下になるように天板をしっかりと持ち、図のようにテーブルを持ち上げ、ゆっくり矢印の方向に開いてください。



②脚フレームが出て天板が平面になれば、地面に設置させてください。




③天板内側にあるロックバー受けよりロックバーを外し、先端をストッパーの溝に差し込んでください。




④ストッパーリングを矢印の方向に回しロックバーを必ず固定してください。



⑤カバーを外してください。



2.収納方法



- ①まずカバーを掛けます。
- ②次にストッパーリングを回して、ロックバーを、ストッパーから取り外します。
- ③取り外したロックバーは、必ずロックバー受けに収納してください。
- ④天板中央付近を図の様に持ち、ゆっくりと天板を閉じます。
- ⑤最後に開き止めテープを固定します。

メンテナンス方法

●軽い汚れや水分が付着した場合は、速やかに乾いた布で拭き取ってください。 ●塩分(調味料等)や、その他の薬品が付着した場合は、硬く絞った布でよく拭き取り、十分に乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
- 2.素材の経年劣化による製品の寿命。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- 4.不測の事故による製品の故障。
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- 6.ゴミやサビによる故障。
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損。
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 10.他社製品との組合せによる故障。

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 - 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 - 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス
☎ 0120-010-660
(9:00~17:00)
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA