

●数量:2枚 ●材質:シリコーンゴム ●サイズ:φ130×3mm ●重量:50g(一枚あたり)

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠ 注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 本製品は簡易のふた兼コースターです。その他の用途で使用しないでください。
- 硬いものやとがったものに接触すると傷や製品破損の原因となります。扱いにはご注意ください。
- 熱が直接当たる場所や火の近くで本製品を使用しないでください。変形や溶解の恐れがあります。
- 本製品はシリコーン製です。本製品に変形する力がかかったままの保管はしないでください。
- 初めて使用する際には、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけ、丁寧に洗ってください。洗剤はよくすすいでください。
- 本製品に食器洗浄機や食器乾燥機などは使用しないでください。高温の環境に長時間さらされると、変形、反り、曲がりなどの原因となります。
- 本製品は、果汁やお茶などの色やにおいが付くことがあります。あらかじめご了承ください。

●ふたとしてのご使用の場合

- ・本製品はほこりや虫の侵入を防ぐための簡易的なふたです。ふたとしての密閉機能はありませんのでご注意ください。
- ・温かい飲み物にふたとして使用する際、長時間のせないでください。本製品でふたをしたまま液体が冷えると、本製品が変形する恐れがあります。
- ・クッカーや鍋のふたとして使用しないでください。本製品が破損・溶解する恐れがあります。
- ・臭いの強いリフィルなどの調理に本製品を使用しないでください。においが付く恐れがあります。
- ・本製品を使用の際は中身が確認しにくくなっています。熱い飲み物などでご使用の際には火傷などに十分注意してください。
- ・乗り物の中などでは使用しないでください。振動などによりふたが外れたり、飲み口から中身が飛び出すことがあります。

●コースターとしてのご使用の場合


- ・鍋敷きで使用しないでください。本製品の溶解やテーブルの破損などの原因となります。
- ・本製品からはみ出すものを置かないでください。置いたものが転倒する恐れがあります。
- ・重量物を長時間置かないでください。本製品が変形する恐れがあります。

メンテナンス方法

●普段のお手入れには柔らかいスポンジ等で中性洗剤をつけてよく洗ってください。金属製のたわしや磨き粉は使用しないでください。また洗った後は乾いた柔らかい布で水気を拭き取り、よく乾燥させてください。●汚れや、水気や汚れが付着したまま放置するとカビの原因になります。また中性洗剤以外の洗剤や金属製のたわし等は使用しないでください。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店舗または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

 **0120-010-660** (9:00~17:00)

Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN