

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠に有難うございます。永く安全にご使用いただくためにも、本取扱説明書を必ずお読みください。また読み終わった後も大切に保管してください。

Thank you for purchasing this Snow Peak product. Please read this instruction carefully before use. After reading, store this instruction in a safe place.

はじめに Introduction

本製品はコロダッチシリーズの鉄鍋を移動及び持ち上げる為に設計されています。安全には十分に配慮されていますが、間違った使い方をすると転倒、火災、火傷などの事故につながる場合があります。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、十分に理解してからお使いください。

This product is especially designed for Snow Peak Micro Pot / Capsule / Sand to do charcoal cooking. Please read this instruction carefully and understand to prevent wrong-using which makes it fall, fire or injure like a burn.

使用方法 How to Use

- コロダッチシリーズのフタ・本体を持ち上げおよび移動に使用します。コロダッチのミミに引っ掛けて使用します。


④ フタのみを持ち上げる

⑤ 本体ごと持ち上げる

- This product is for hanging and moving Snow Peak Micro Pot / Capsule / Sand by hanging its tabs on both side.

Case A : Hang Lid only.

Case B : Hang whole Pot.



- コロダッチサンドのプレスにも使用できます。
(コロダッチポット/カプセルには使用できません。)

- ① リフターを横にし、先端からコロダッチサンドのミミ部分をはさみます。
- ② リフターを押し込みスライドさせていき、右下図の位置で保持します。

- This product is also capable to use as press for Snow Peak Micro Sand.
(not for Pot and Capsule.)


- ① Lay down Micro lifter and put Micro sand into it by hanging both tabs of Micro Sand.
- ② Push Micro Sand toward to handle of Micro Lifter and stop its position as shown in the picture.



**注意
Caution**

スライドさせる為にはコロダッチ本体を押さえる際は、絶対に素手で触れず、厚手の手袋もしくは棒などを使用して押さえてください。火傷の恐れがあります。

To push Micro Sand toward handle, holding Micro Sand by bare hands may cause a burn. Do not touch Micro Sand by bare hands and use glove for your safety.



取扱上の注意 Caution in Use

- 使用中ならびに使用後しばらくは本体が高温になり火傷の恐れがあります。必ず厚手の手袋を着用してください。
- コロダッチシリーズに炭をのせた状態でコロダッチリフターを使用しないでください。火傷や怪我の恐れがあります。
- 内容物が入った状態で重量がある場合や、不安定な場合はリフターの使用をやめてください。
- ハンドル部を火に向けないでください。焦げや炎上の原因となります。
- ハンドル部は天然木ですのでご使用により、変色します。
- コロダッチサンドのプレスに使用する際は、不安定な場所で使用はしないでください。また調理中には火気や熱気が木製のハンドル部に及ばないよう注意を払ってください。
- 洗う場合はスポンジを使用し、木製のハンドル部は水分をよく拭き取り風通しのよい日陰でよく乾燥させてください。

- During or after use the product is quite hot and it might burn your hand. Do not touch it with your bare hands, use glove for your safety.
- Do not use Micro Lifter during charcoal cooking with Micro Pot/Capsule/Sand. It may cause a burn or injure.
- Do not use Micro Lifter if the content is so heavy or unstable to hold it.
- Do not turn wood handle toward fire. It may have scorching or fire.
- Color of wood handle may change use using due to natural material.
- Do not use it in un-stable place. Also please pay attention on handle for not touching fire or heat.
- Use sponge for washing. Especially for wood handle, wipe out moisture well and dry well at well ventilated area.

品質表示

- 材 質 : ステンレス、天然木
- サイズ : 332×100mm
- 重 量 : 285g

Specifications

- Material : Stainless steel, Natural wood
- Size : 13"×4"
- Weight : 10 oz

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店又は弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
If you have any questions, please contact the dealer from whom you purchased the product.

MADE IN JAPAN

株式会社スノーピーク

〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
tel:0256-38-1110 fax:0256-38-1015

Snow Peak, Inc.

958 Sanganji Sanjo, NIGATA, JAPAN
PH: +81-256381110 FAX: +81-256381015
www.snowpeak.co.jp

Snow Peak U.S.A., Inc.

POBox 2002, Clackamas, OR 97015, U.S.A.
PH: (503)697-3330 FAX: (503)699-1396
www.snowpeak.com