


LV-311

ステンレスキッチンテーブル トップ

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はLV-310 ステンレスキッチンテーブルの追加用テーブルトップです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容(各部の名称)



スペック

- 材質:ステンレス
- サイズ:1115×520×27(h)mm
- 重量:6kg

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

△警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 本製品はLV-310ステンレスキッチンテーブル(以下ステンレスキッチンテーブル)の為の追加用テーブルトップです。それ以外の用途に使用しないでください。
- ステンレスキッチンテーブル及び、併用する各アイテムの取扱説明書をよく読んでから使用してください。

△注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- 本製品の上で燃焼器を使用、またはランタンや焚火、暖房器具など高温の物の付近で使用すると、本製品が不意に熱を受けて熱くなる事があります。火傷の恐れがあるため、十分にご注意ください。
- 燃焼器具をセットした天板の上に、更に天板を載せないでください。テーブルトップが熱されて危険です。
- 本製品は直射日光により熱くなります。不意に火傷を負う危険があるため炎天下での使用は避けてください。また、直射日光のある場所や夏の車内での保管も同様に火傷の危険があります。直射日光の当たる場所や夏場の車内での保管はしないでください。
- 本製品の上で直接モノを切ったりせず、必ずマナイタ等をご使用ください。
- 硬いものや尖ったものに接触するとキズの原因となります。また、運搬中に本製品を落下させたり、ぶつけたりして強い衝撃が加わると歪む可能性があります。本製品の歪みによりステンレスキッチンテーブルが正しく組み立てられない場合や、組み立て後に極端な変形やグラつきなどがある場合は使用を中止し、お問い合わせいただいた販売店または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- ステンレスキッチンテーブルに組み込んだ時の本製品の耐荷重は30kgです。物を置く場合は、本製品に均一に荷重がかかる様にしてください。極端に偏った配置でモノを置くと不意に本製品が転倒したり、破損する原因となります。また、故意に手をついて荷重を掛けるなどの行為はしないでください。
- 本製品のコネクションピースのネジ部分などに砂やゴミなどが詰まらないように注意してください。
- 本製品は銅板を使用しております。端部処理を施しておりますが、取り扱いには十分注意してください。また、組み立ての際は、不意に手などを怪我しないよう、軍手などを使用してください。
- 無理な取り扱いは怪我や製品の破損につながる恐れがありますので、十分に注意してください。
- 金属製のヘラや硬いもの尖ったものなどで擦らないでください
- 使用後は「点検・手入れのしかた」の項をよく読み、適切な手入れ、保管をしてください。

点検・手入れのしかた

- 使用後は汚れ、水分などをよく取り除いて、風通しの良い日陰で保管してください。
- 塩分や汚れが付着した場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、その後水を浸した布で洗剤をよく拭き取ってください。その後、乾いた布で軽く拭いた後、日陰で自然乾燥させてください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 2.素材の経年劣化による製品の寿命。 6.ゴミやサビによる故障。 10.他社製品との組合せによる故障。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。 7.分解したことによる不具合の発生または破損。
- 4.不測の事故による製品の故障。 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
 - 1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
 - 2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

0120-010-660

(9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA