



過酷な長期連続使用を想定して設計された  
ミリタリー専用スリーピングバッグ。

Military Sleeping Bag Olive Drab

ミリタリー専用スリーピング  
バッグ

snow peak  
since 1958



### スペック

○材質：表地／70Dナイロンリップストップ、裏地／70Dナイロンタフタ、中綿／中空ポリエステル  
○使用サイズ：200×75cm ○収納サイズ：φ24×40cm ○重量：2,100g ○快適温度：3度、下限温度：-3度

### 品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期していますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店様もしくは弊社または各製品に記載された連絡先にご相談ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適切な価格で修理させていただきます。修理、交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合には修理できない場合もありますので予めご了承ください。

1. 素材の経年劣化による損害など商品の寿命 / 2. 改造および粗雑な取扱いによる故障 / 3. 取扱説明書で禁止されている取扱いによる故障 / 4. 不測の事故による商品の故障 / 5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障 / 6. ゴミやさびによる故障 / 7. 分解したことによる不具合の発生または破損 / 8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合 / 9. 摩擦によるパーツの変化及びそれによる故障 / 10. 他社製品との組み合わせによる故障

### 修理について

- 製品の改造は絶対しないでください。機能や強度が低下します。改造品の修理はお受けできません。
  - 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
  - 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
  - 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
1. 補償対象の場合：往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。
  2. 補償対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

**スノーピークユーザーサービス**

**0120-010-660** (9:00～17:00)

Email: [userservice@snowpeak.co.jp](mailto:userservice@snowpeak.co.jp)

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456


Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

[www.snowpeak.co.jp](http://www.snowpeak.co.jp)


## BDD-0500D ミリタリースリーピングバッグ オリーブドラブ

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、キャンプ向けの寝袋です。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

### 各部名称



### 適応温度



#### 【快適温度】

平均的な体型の成人女性が快適に眠る事の出来る温度。

#### 【下限温度】

平均的な体型の成人男性が寝袋内で身を丸めて8時間程度の睡眠を得る事が出来る限界の温度。

**取扱上の注意** ご使用前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

**⚠ 危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 温度表記(本書上部の適応温度の項に記載)は、あくまで目安です。また、下限温度以下の使用は、低体温症を引き起こす恐れがあり、最悪の場合死亡する恐れがあります。
- 個人によって耐えられる温度が異なります。またテントやテントマット、衣服等の使用条件によっても体感温度は異なります。

- 過酷な状況が予測される場合は、必ず予備の装備を携行してください。
- 火気厳禁: 本製品は難燃性ではありません。燃烧式のランタンや、こんろ、ヒーター等、熱源の近くで使用、放置はしないでください。また、寝たばこはしないでください。

**⚠ 注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- ご使用する際には、必ずテントマット等を敷いてください。本製品の生地やテントのボトムが早く劣化してしまう可能性があります。
- 水濡れ、汗などにより他の物へ色移りすることがあります。取扱いには十分ご注意ください。
- 紫外線、摩擦、水漏れなどにより劣化、退色します。
- 屋外での放置は製品の劣化、退色の原因となりますのでご注意ください。

### メンテナンス・保管について

- 濡れたまま、または湿気を帯びたまま保管するとカビや異臭、生地の色うつり、生地の劣化などのトラブルの原因となります。使用後は日陰で十分乾燥してから高温多湿を避け直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。(シーズンオフなど長期間保管するときは中綿の弾力を損なわないよう通気性のある大きめの袋に入れて保管してください。)
- 次回のキャンプに備え十分に保守、点検をしてください。

### 洗濯上の注意事項

- 洗濯の際は手洗いのみとしてください。● 洗剤は洗濯洗剤をご使用ください。酸・アルカリ性などの洗剤は絶対に使用しないでください。● 漂白剤は使用しないでください。● 色落ちしますので、他の洗濯ものと一緒に洗わないでください。● 洗濯中は多くの水分を含んでいます。急に圧力を加えると生地が破れる場合があります。押し洗いや移動の際は生地の一部に急な圧力がかからないように注意してください。● 脱水するときは、大きめの脱水機をご使用ください。容量の少ない家庭用洗濯機(脱水槽)に無理に入れますと、シュラフが破損することがありますのでおやめください。● 洗濯により縮む場合があります。● 乾燥機は使用しないでください。● アイロンは使用しないでください。● ドライクリーニングはしないでください。

