snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

取扱説明書　Ver 1.00

LV-034TR

My テーブル竹

このたびはスノーピーク製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この製品は、折り畳み式のテーブルです。安全にご使用いただくためにも必ずこの取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。製品は万全を期しておりますが、ご使用する前には安全な場所で組立、取扱い方法及び付属品の確認をしてください。取説内容で理解できない点及び製品に不具合が確認された際には、直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

セット内容（各部の名称）

本体×1


収納ケース×1

取扱説明書（本書）

スペック

●材　質:天板/竹集成材、スタンド/アルミ合金、
　　カバー/ポリエステル
●重　量:1.8kg
●サイズ:使用サイズ（450×335×385mm）
　　天板サイズ（450×300×12mm）
　　収納サイズ（450×335×72mm）

安全上の注意事項　ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

⚠危険　明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

●テーブルの上に乳幼児や小さいお子様を寝かせたり、座らせたりするのは危険ですので絶対にしないでください。●火や炎、燃焼器具から遠ざけて使用してください。●このテーブルは仮設を目的とした簡易式のテーブルです。テーブル上に5kg以上の重量物を載せないでください。また、テーブルの上に座ったり、手をついて体重をかける行為はしないでください。破損の原因になります。●テーブルの上に熱いものを直接載せないでください。載せたものが滑り落ちて火傷の原因になります。

⚠警告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

●物を載せたままテーブルを移動しないでください。ケガやテーブルを破損する原因になります。●凹凸の無い地盤のしっかりした場所でお使いください。不安定な場所での使用は本製品が転倒する原因になります。●機能を損なったり、強度が低下しますので改造は絶対に行わないでください。改造製品のアフターサービスはお受けできません。

⚠注意　ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

●本製品の天板には、ご使用状況や保管状態により反りや歪み、割れが発生する事があります。暖房の熱が直接伝わる場所や長時間直射日光に当たる場所、夏場の車内では保管しないでください。●雨天時に水滴の当たる場所に長時間放置したり、長時間水分と接触した場合、塗装の内部に水分が浸透し、シミや変色、反りや狂い、カビの発生原因になりますのでご注意ください。●可動部に異物や汚れが付着しないように注意してください。動作に支障をきたす原因になります。●テーブルの上で直接ものを切ったり、叩いたりは絶対にしないでください。破損の原因になります。●運搬時にぶつけたり、強い衝撃を与えると破損の原因になりますのでご注意ください。●天板をぶつけるなどして塗膜が損傷すると、水分を吸収しやすくなり、シミや変色、反りや狂い、カビの発生原因になりますのでご注意ください。●ご使用により天板表面が退色や変色する場合があります。また局所的に温度が上がると変色や退色が進行する場合があります。●本製品は天然の竹を加工、集成したものですので、個体ごとに天板の色の濃淡や模様などが異なります。●本製品は常設用ではありません。また、重量物を常時テーブルの上に置いておくような環境では天板が反る原因となります。●テーブルの中央部分に指や衣服を挟まないようにご注意ください。●開閉動作はゆっくり行ってください。勢いよく開閉すると、破損の原因になります。

使用方法

①本体を開く



収納ケースの開き止めテープをはずし、ゆっくりと天板を開いてください。天板が完全に開いていることを確認し、収納ケースを取り外してください。

②地面に設置する



地面に設置した状態で、脚を開き、天板が開ききっていることを確認してください。なお、天板裏面のばねと金具に隙間ができる場合があります。その際は4か所の隙間が均等になるように調整してください。

③使用後、収納する

本体に収納ケースを取り付けた後、脚部をつかみ、ゆっくりと閉じてください。製品を閉じたら、収納ケースの開き止めテープで製品が開かないように固定してください。

メンテナンスについて

●軽い汚れや水分が本体に付着した場合は速やかに乾いた布で拭き取り、よく乾燥させてください。●塩分、調味料やその他薬品などが付着した場合は、固く絞った布でよく拭きとり、十分に乾燥させてください。●使用後、保管する際には直射日光を避け、風通しのいい場所で保管してください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2.素材の経年劣化による製品の寿命。
3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4.不測の事故による製品の故障。
5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6.ゴミやサビによる故障。
7.分解したことによる不具合の発生または破損。
8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10.他社製品との組合せによる故障。

修理について

●本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
●修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
●修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
●修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。
　1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。
　2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス
0120-010-660
（9:00～17:00）
Email:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA