


CK-080
エントリーIGT

この度はスノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は野外で使用するためのテーブルです。安全にご使用いただくためにも下記の取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解できない点、及び製品に不具合が確認された際は直ちに使用を中止し、ご購入いただきました販売店様もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。



レールに取り付けられるオプションは、マルチファンクションテーブル竹(CK-116T)及びマルチファンクションテーブルロング竹(CK-117T)のみです。その他のオプションをレールに取り付けると転倒の恐れがあるため使用できません。予めご了承ください。

セット内容(各部の名称)




3ユニットがセッティング可能

※セッティングユニットが1ユニットの場合



天板(1ユニット)×2
天板(ハーフユニット)×2



取扱説明書
(本書)

スペック

- セット内容:本体、天板(1ユニット×2、ハーフユニット×2)
- 材質:集成材、アルミニウム合金、スチール(クロームメッキ)
- サイズ:865×440×400(h)mm
- 収納サイズ:832×440×50(h)mm
- 重量:6.5kg

安全上の注意事項 ご使用の前によく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

△危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 本製品にユニットアイテムを組み込む際は、ご使用の前に各ユニットアイテムの取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- 屋外専用のユニットアイテムを組み込む際は、本製品を屋内で使用しないでください。
- 燃焼機器のガスカートリッジ交換及び給油をする際は、周囲に火気がない事を確認してから行ってください。

△警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 脚に変形がない事を確認してください。
- ユニット交換及びレイアウト変更をする際は、本体及びユニットアイテムが十分に冷めている事を確認してから行ってください。火傷の原因となります。
- ユニットアイテム使用中は絶対に移動させないでください。移動の際は必ずユニットを取り外してください。
- 炎天下ならびに使用するユニットアイテムによっては本体や周囲が高温になる場合があります。火傷には十分に注意してください。
- 本製品を使用する場合は2本の脚に均等に荷重がかかる様にし、30kg以下でご使用ください。

- お子様が触れない様、常に注意してください。
- 天面に手をついて立ち上がったり、テーブルの上に腰かけたりしないでください。怪我や破損の原因になります。
- 火気を使用するユニットアイテムを組み込む際は、燃えやすいもの(テントやタープ、乾いた草の上など)の下及び近くで使用しないでください。
- 確実に脚が補強バーで固定されている事を確認してご使用ください。(セッティングと収納の項を参照)また使用中は脚が左右に正しくちゃんと開いている事を確認してください。
- 商品の改造は絶対にしないでください。機能を損なったり強度が低下します。

△注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。


- 本製品はテーブル並びに調理器具のフレームとして設計されています。それ以外の使用はしないでください。
- 熱源を持つ製品ユニット(炭火のBBQボックスやガスを使うバーナー等)は木製の天板(付属の天板や竹製の天板等)と隣同士にならないようにレイアウトしてください。熱による影響で製品の破損や火傷の恐れがあります。隣り合わないように必ず当社製品のステンレス製天板をお使いください。
- 地盤のしっかりした平坦な場所を選び、凹凸のある場所や傾斜地で使用しないでください。
- 金属や硬いもの尖ったものなどで本体を擦らないでください。傷、塗装の剥離などの原因になります。
- 無理な取扱いは怪我や火傷、製品の破損につながる恐れがありますのでご注意ください。
- 本製品を転倒させたり、落下させたり、ぶつけたりしないでください。強い衝撃を加えると破損の原因になります。
- 脚をしっかりと固定していても、脚のしなりにより多少の揺れがあります。

- 本製品の天板は、ご使用状況や保管状況により反りや歪み、割れが発生する事があります。暖房の熱が直接伝わる場所や長時間直射日光に当たる場所、夏場の車内では保管したり使用しないでください。
- 本製品の天板の上で直接モノを切ったりしないでください。傷の原因となります。
- 本製品の天板をぶつけるなどして塗膜が破損すると湿気を吸収しやすくなり、染みや変色、反りや狂いの原因になる事があります。
- 本製品の天板は、ご使用により天板表面が退色したり変色することがあります。また、局的に温度が上がると、退色や変色が進行することがあります。
- 本製品の天板の上に火をかけた直後の熱い鍋等を置きますと、焦げの原因になります。
- 本製品の天板は、天然の木を加工、集成したものです。色の濃淡や風合いは個々の特性です。天然の色や風合いをお楽しみください。


使用方法

- 本製品はテーブルならびに調理器具のフレームとして設計されています。それ以外の使用はしないでください。
- 当社のIGTユニットサイズの製品がテーブルフレーム内に組み込めます。基本ユニットサイズは(1ユニット=S)250×360mm、(2ユニット=W)500×360mmの設定です。様々なユニットを選択し、組み合わせ、自由なレイアウトをお楽しみいただけます。
- 同梱の木製天板を4枚並べるとユニットアイテムを組み込まなくてもテーブルとして機能します。


□セッティングと収納 (収納の際はユニットを取り外し、本体を裏返してから逆の手順で行います。)




脚部を立ち上げるため、本体を裏返します。



脚部を矢印方向へ回転させながら起こします。
反対側の脚部も同様です。



上図の補強バーをセットします。(4箇所)



全体を裏返して設置します。お好きなレイアウトに合わせて天板やIGTユニットアイテムを上から載せます。

メンテナンス方法

- 水分や塩分などが付着した場合は、速やかに拭き取り、十分に乾燥させてください。
- 軸受の周囲やロックの切欠きに当たる箇所、地面との設置点等は、ときどき潤滑油等を塗布しスムーズな摺動と錆を防いでください。その際、木部に油が付着しないように十分に注意してください。
- 脚の取り付け部分及び補強バーは常に清潔に保ってください。砂やホコリ、汚れが付着したまま脚を開閉すると、固着やガタ、破損の原因となります。
- 使用後は、汚れをよく拭き取り、通気性の良い場所に保管してください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期しますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店様または弊社ユーザーサービスまでご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

- 1.取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
- 2.素材の経年劣化による製品の寿命。
- 3.改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
- 4.不測の事故による製品の故障。
- 5.その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
- 6.ゴミやサビによる故障。
- 7.分解したことによる不具合の発生または破損。
- 8.落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
- 9.消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
- 10.他社製品との組合せによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

0120-010-660

(9:00~17:00)

Email:userservice@snowpeak.co.jp

修理について

- 本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。
- 修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。
- 修理品には修理箇所がはっきりと解るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況ができるだけ詳しく書いたメモを添えてください。
- 修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。

1.保証対象の場合:往復運賃並びに修理費は弊社にて負担いたします。

2.保証対象以外の場合:往復運賃並びに修理費は、お客様のご負担とさせていただきます。

株式会社スノーピーク

T955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel.0256-46-5858 Fax.0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp

MADE IN CHINA